

TABLEAU DES ENTRETIENS

Les entretiens doivent être effectués à intervalles réguliers afin d'éviter toute usure excessive ou défaillance prématurée des composants de la machine. Utilisez le Tableau des entretiens comme guide d'entretien approprié de la chargeuse Bobcat.



AVERTISSEMENT

Il faut disposer des instructions nécessaires avant d'utiliser ou de faire l'entretien de la chargeuse. Lisez et comprenez le contenu du Manuel de l'Opérateur et d'Entretien, du Guide de l'Opérateur et des autocollants apposés sur la machine avant de l'utiliser ou d'effectuer sa maintenance. Lors d'une réparation, d'un réglage ou d'un entretien, respectez les instructions et les avertissements contenus dans les manuels. Une fois le travail terminé, vérifiez toujours si la machine fonctionne correctement. Les opérateurs novices et le non-respect des instructions peuvent provoquer des blessures graves ou mortelles.

W-2003-0199

TABLEAU DES ENTRETIENS

HEURES

ELEMENT	ENTRETIEN REQUIS	8-10	50	100	250	500	1000
Huile moteur	Contrôlez le niveau d'huile et faites l'appoint si nécessaire.	■					
Filtre à air du moteur et circuit de ventilation	Contrôlez l'affichage. N'effectuez l'entretien qu'en cas de nécessité. Contrôlez les fuites et les composants endommagés.	■					
Circuit de refroidissement du moteur	Éliminez les débris du refroidisseur d'huile, du radiateur et de la grille. Contrôlez le niveau de réfrigérant dans le réservoir de récupération. Si nécessaire, faites l'appoint de réfrigérant.	■					
Pneus	Contrôlez l'état et la pression d'air des pneus.	■					
Ceinture de sécurité, arceau de siège et verrouillage des commandes	Contrôlez l'état de la ceinture de sécurité. Contrôlez l'arceau de siège et le verrouillage des commandes. Éliminez les saletés et les débris des pièces mobiles.	■					
Autocollants et antidérapants	Vérifiez si les autocollants et le marchepied de sécurité ne sont pas endommagés. Remplacez tout élément usé ou endommagé.	■					
Témoins et phares (option)	Vérifiez si tous les témoins et phares fonctionnent correctement.	■					
Cabine de l'opérateur	Contrôlez les boulons de fixation, les rondelles et les écrous. Vérifiez l'état de la cabine.	■					
Bras de levage, vérins, axes pivot et cales du Bob-Tach	Lubrifiez avec de la graisse à usages multiples à base de lithium.	■					
Filtre d'alimentation	Vidangez l'eau.	■					
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS™)	Vérifiez si les quatre témoins et les fonctions BICS™ sont activés. Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'Opérateur et d'Entretien.	■					
Chauffage et filtres du conditionnement d'air	Nettoyez ou remplacez les filtres en cas de nécessité pendant les saisons chaudes/froides.	■					
Huile, flexibles et conduites hydrauliques	Contrôlez le niveau d'huile et faites l'appoint si nécessaire. Vérifiez la présence de dégât ou de fuite. Effectuez les réparations ou les remplacements éventuellement requis.	■	■				
Transmission finale (carter de chaînes), pédales ou commandes manuelles et leviers de direction	Contrôlez le niveau d'huile. Vérifiez leur bon fonctionnement. Effectuez les réparations ou les réglages éventuellement requis.	■	■				
Écrous de roue	<input type="checkbox"/> Vérifiez si les écrous de roue ne sont pas desserrés et serrez-les à un couple de 142 à 156 Nm.	■	■				
Frein de stationnement	Contrôlez son fonctionnement.	■	■				
Silencieux pare-étincelles	Nettoyez la chambre à étincelles.	■	■				
Batterie	Contrôlez les câbles, les connexions et le niveau d'électrolyte. Faites éventuellement l'appoint d'eau distillée.	■	■				
Axe de direction	Graissez deux raccords.	■	■				
Moteur/Courroie d'entraînement hydrostatique	* Vérifiez l'usure et l'état. Réglez si nécessaire.	■	■				
Boîte à engrenages du ventilateur	Contrôlez le niveau d'huile pour pignon. Faites l'appoint si nécessaire.	■	■				
Courroie de l'alternateur	Vérifiez et réglez la tension de la courroie si nécessaire.	■	■				
Filtre et huile moteur	† Remplacez l'huile et le filtre. Utilisez un filtre Bobcat et de l'huile de qualité CD ou supérieure.	■	■				
Filtre d'alimentation	Remplacez l'élément du filtre.	■	■				
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS™)	Contrôlez le fonctionnement de la commande de dérivation des bras de levage.	■	■				
Bouchon reniflard du réservoir hydraulique	Remplacez le bouchon reniflard du réservoir.	■	■				
Filtre hydraulique/hydrostatique	● Remplacez l'élément du filtre.	■	■				
Réservoir hydraulique	Remplacez le liquide.	■	■				
Transmission finale (carter de chaînes)	Remplacez le liquide.	■	■				
Filtres de retour de carter	■ Remplacez les filtres.	■	■				

■ ou tous les 12 mois.

Contrôlez le couple des écrous de roue toutes les 8 heures pendant les premières 24 heures.

† L'huile et le filtre doivent être remplacés pour la première fois après 50 heures, puis toutes les 250 heures.

* Contrôlez la nouvelle courroie après les 50 premières heures.

● Remplacez l'élément du filtre après les 50 premières heures ainsi que lorsque le témoin d'avertissement de transmission brille.